


MONTERING MED SKRUEFESTE



NO: Følg bruksanvisningen nøye, oppbevar den for fremtidig bruk. En autorisert elektriker skal installere denne armaturen. Koble fra strømmen før du installerer eller utfører vedlikehold.

settur upp af löggiltum rafvirkja. Taktu úr sambandi áður en þú setur upp eða framkvæmir viðhald.


DK: Følg bruksanvisningen omhyggeligt, gem den til fremtidig reference. Dette udstyr skal installeres af en autoriseret elektriker. Afbryd strømmen før installation eller vedligeholdelse.

NL: Volg de instructies zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd door een erkende electricien. Sluit de stroom af vóór installatie of onderhoud.

EN: Follow the instructions carefully, store them for future use. An authorized electrician should install this fixture. Disconnect the power before installing or performing maintenance.

IS: Fylgdu leiðbeiningarhandbók inni vandlega, geymdu hana til síðari viðmiðunar. Þessi búnaður ætti að vera


1 Slå av strømmen




2 Merk opp avstand mellom wirefestene (c-c1200mm)




4 Opphenget festes til taket ved å skru sammen del1 og del 2 av wirefestet




6 Justér lengde på wire i ønsket høyde og forsikre om at armaturen er i vater




3 Monter wirefeste for skruemontering i taket



5 Tilførsel kobles sammen via plugg eller koblingsboks i taket



7 Slå på strømmen og test armaturen



ADVARSEL! Ta strømmen før du regulerer fargetemperatur eller effekt med dip-bryter. Du må aldri gjøre dette med spenning på. Det kan skade LED enheten.



ÁHÆTTA! Slökkva á rafmagninu áður en litahitastigið eða áhrifin eru stillt með dip-rofa. Aldrei að stilla með rafmagnnið á. Þetta mun skemma LED eininguna.



WAARSCHUWING! Schakel de stroom uit voordat u de kleurtemperatuur of het effect aanpast met een dip-schakelaar. Pas nooit aan met de stroom ingeschakeld. Dit zal de LED-eenheid beschadigen.




WARNING! Switch off the power before adjusting the color temperature or the effect with dip switch. Never do adjusting with power on. This will damage the LED unit.



ADVARSEL! Sluk for strømmen, før du justerer farvetemperaturen eller effekten med dip-switch. Juster aldrig med strømmen tændt. Dette vil beskadige LED-enheden.

MONTERING MED T-PROFILFESTE



2pcs

NO: Følg bruksanvisningen nøye, oppbevar den for fremtidig bruk. En autorisert elektriker skal installere denne armaturen. Koble fra strømmen før du installerer eller utfører vedlikehold.


EN: Follow the instructions carefully, store them for future use. An authorized electrician should install this fixture. Disconnect the power before installing or performing maintenance.

IS: Fylgdu leiðbeiningarhandbók inni vandlega, geymdu hana til síðari viðmiðunar. Þessi búnaður ætti að vera settur upp af löggiltum rafvirkja. Taktu úr sambandi áður en þú setur upp eða framkvæmir viðhald.


DK: Følg bruksanvisningen omhyggeligt, gem den til fremtidig reference. Dette udstyr skal installeres af en autoriseret elektriker. Afbryd strømmen før installation eller vedligeholdelse.

NL: Volg de instructies zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd door een erkende electricien. Sluit de stroom af vóór installatie of onderhoud.


1 Slå av strømmen




2 Monter klips i taket med c-c1200mm




3 Opphenget festes til taket ved å skru sammen T-profilfestet og wirefestet




4 Tilførsel kobles sammen via plugg eller koblingsboks i taket



5 Justér lengde på wire i ønsket høyde og forsikre om at armaturen er i vater



7 Slå på strømmen og test armaturen





SENSORVERSJON

Fabrikkinstilling Sensor

Detection Range	Hold time	Dim level	Dim off	Daylight sensor
100%	30min	10%	60min	300lux

ISA LUMI SENSOR REMOTE
Se egen manual for fjernkontroll og øvrige sensorinnstillinger.



ADVARSEL! Ta strømmen før du regulerer fargetemperatur eller effekt med dip-bryter. Du må aldri gjøre dette med spenning på. Det kan skade LED enheten.



WARNING! Switch off the power before adjusting the color temperature or the effect with dip switch. Never do adjusting with power on. This will damage the LED unit.



ÁHÆTTA! Slökkuva á rafmagninu áður en litahitastigið eða áhrifin eru stillt með dip-rofa. Aldrei að stilla með rafmagnnið á. Þetta mun skemma LED eininguna.



ADVARSEL! Sluk for strømmen, før du justerer farvetemperaturen eller effekten med dip-switch. Juster aldrig med strømmen tændt. Dette vil beskadige LED-enheden.



WAARSCHUWING! Schakel de stroom uit voordat u de kleurtemperatuur of het effect aanpast met een dip-schakelaar. Pas nooit aan met de stroom ingeschakeld. Dit zal de LED-eenheid beschadigen.